

Villa Downlight – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise





- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise


- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.




7 Die Hauptstromversorgung abtrennen.




8 Das Netzteil an die Leuchte anschließen.




9 Lampenkörper in den Montagering einsetzen. Die Kunststoffklammer in den Montagering einrasten.



10 Angegebene Distanzabmessungen einhalten.



11 Stift des Reflektors in den Schlitz einführen und Reflektor in den Lampenkörper einsetzen.



12 Installation abgeschlossen. Die Leuchte kann eingeschaltet werden.

